


拡大読書器使い方


本体スイッチ部(XY テーブルの後部)



電源スイッチ: 本体のオン、オフ

LEDライト切替スイッチ: LEDライトのオン、オフ、
50%

コントロールパネルモニター



ズームボタン: 回すと拡大・縮小できます。

※詳しくは、取扱説明書をご覧ください。